



New Gate

CATR-ON

Instrucciones CATR-ON V-20190528

CATR-ON

Este producto debe ser programado por un profesional. Asegúrese que tiene la asistencia de un profesional donde lo haya comprado. Para cualquier duda o asistencia contacte con el distribuidor o profesional que le vendió el producto que viene reflejado en la factura de compra.

1. Instrucciones para memorización de FIX CODE y ROLLING CODE standard:

1. Colocar el mando a copiar frente al **CATR-ON** a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del **CATR-ON** y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del **CATR-ON** parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando que queremos copiar y esperar que el LED del **CATR-ON** cambia el parpadeo más rápidamente para confirmar la correcta programación del código.
Esta operación puede necesitar varios segundos.
5. Mientras el LED parpadea pulsar la tecla del **CATR-ON** sobre la cual se desea insertar el código apenas programado y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
6. La copia se a realizado correctamente.
-- Si el LED parpadea solo 3 veces y se apaga, el código no ha sido programado correctamente.
Repetir la operación desde el punto 1.
-- La memoria del **CATR-ON** se puede escribir completamente.
-- Para programar la segunda tecla del **CATR-ON** repetir la misma operación.

2. Programación ROLLING CODE compleja:

1. Colocar el mando a copiar frente al **CATR-ON** a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del **CATR-ON** y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del **CATR-ON** parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando original a copiar y esperar que el LED del **CATR-ON** se encienda con una luz fija para luego pasar a un doble parpadeo cada 2 segundos aprox.
5. Ahora transmitirá el código del mando original (presionar la tecla escondida o bien las teclas 1 y 2 simultáneamente a los nuevos modelos).
6. El LED del **CATR-ON** ahora parpadea rápidamente, pulsar la tecla donde se quiere comenzar el código y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
7. La copia se a realizado correctamente.

OTROS MANDOS ROLLING CODE

Algunos mandos ROLLING CODE durante el proceso de dúplica igual que sucede con BFT, ERREKA FAAC y GENIUS el LED hará doble parpadeo. En este caso y para cualquier otra marca no sea una de estas 4 se procederá del siguiente modo:

1. Colocar el mando a copiar frente al **CATR-ON** a 4 centímetros de distancia.
2. Presionar y tener pulsada la tecla 1 (izquierda) del **CATR-ON** y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 2.
3. Liberar ambas teclas y observar que el LED del **CATR-ON** parpadea lentamente.
4. A continuación pulsar la tecla del mando original a copiar y esperar que el LED del **CATR-ON** se encienda con una luz fija para luego pasar a un doble parpadeo cada 2 segundos aprox.
5. Ahora transmitirá de nuevo el código del mando original presionando de nuevo el mismo botón una segunda vez.
6. El LED del **CATR-ON** ahora parpadea rápidamente, pulsar la tecla donde se quiere comenzar el código y mantenerlo presionado hasta que se apague el LED.
7. La copia se a realizado correctamente.

3. Procedimientos de clonación especiales

1. Para forzar la generación de un código fijo o copiar la parte fija de un código evolutivo: presionar y mantener pulsada la tecla 1 y sin soltar pulsar 4 veces la tecla 3.
2. Para forzar la generación de un código variable o evolutivo con el mismo número de serie que el original: presionar y mantener pulsada la tecla 2 y simultáneamente presionar 4 veces la tecla 1.

NOTA:

El código semilla del **CATR-ON** se emite como sigue a continuación:

1. Pulsar simultáneamente las teclas 1 y 2 del mando durante 8 segundos y soltar cuando parpadee el LED.
2. Mientras el LED parpadea pulsar la tecla que se necesita el código semilla.

4. Sistema de alta automática

El sistema de alta automática solo funcionará si está activado el vía radio o alta a distancia, la memoria del receptor no está llena o si este tiene un sistema de bloqueo.

NO USAR EL MANDO ORIGINAL HASTA HABER FINALIZADO EL PROCESO DE ALTA AUTOMÁTICA.

El procedimiento es el siguiente.

Sitúese en frente de la puerta del garaje con el **CATR-ON** ya programado. Apretar el botón del **CATR-ON** que deseamos dar de alta hasta que el LED empiece a parpadear, este proceso dura casi 10 segundos, a partir de ese momento soltar el botón, cuando el LED deje de parpadear su mando estará dado de alta.

GARANTIA:

La garantía del fabricante tiene validez en términos legales a partir de la fecha impresa y se limita a la reparación o sustitución gratuita de las piezas reconocidas como defectuosas por falta de cuidados esenciales en los materiales o por defectos de fabricación. La garantía no cubre daños o efectos debidos a agentes externos, defectos de mantenimiento, sobrecarga, desgaste natural, elección inexacta, error de montaje u otras causas no imputables al fabricante. Los productos manipulados no serán objeto de garantía y no serán reparados. Los datos expuestos son meramente indicativos. No podrá imputarse ninguna responsabilidad por reducciones de alcance o disfunciones debidas a interferencias ambientales. La responsabilidad a cargo del fabricante por daños derivados a personas por accidentes de cualquier tipo ocasionados por nuestros productos defectuosos, son solo aquellos derivados inderogablemente de la ley europea.



New Gate

Pol. Ind. Sud-Oest C/Bernat de Rocabertí, 16 Sabadell (Barcelona) 08205
Tel.: 93 721 97 55 e-mail: info@newgate.es

www.newgate.es