

### FACETEMP-SCAN Manual de usuario

Manual-usuario FACETEMPSCAN V-20200602-CASTELLANO

## **Terminal de reconocimiento facial** Manual de usuario

#### NOTA:

- **1.** Temperatura de trabajo del dispositivo: 10 -40 °C. No instale debajo de la ventilación y asegúrese de que no haya una fuente de calor a menos de 3 metros.
- 2. A las personas que entren en la habitación desde un ambiente exterior frío, puede afectar a la precisión de la medición. La prueba de temperatura de la frente debe ser realizada en medios donde la temperatura es estable.
- **3.** La temperatura leída por el dispositivo es la realiza en el área de la frente. Cuando hay agua, sudor, aceite o cualquier tipo de maquillaje grueso en la frente, (arrugas pronunciadas), puede afectar a la temperatura real.

Asegúrase de que la frente esté descubierta de pelo o gorras.

#### 1.1 Introducción

Los terminales de reconocimiento facial son adecuados para hoteles, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, KTV, bares, autobuses y comunidades.

#### 1.2 Características del producto

- (1) Uso del detector de temperatura por infrarrojos de alta precisión sin contacto, detección automática de temperatura corporal.
- (2) Rango de medición de temperatura:  $30-45 \,^{\circ}$ C, la precisión es  $\pm 0.3 \,^{\circ}$ C.
- (3) Salida en tiempo real de resultados de identificación y mensajes de voz.
- (4) Identificación automática de personas sin máscaras y advertencia de sonido en tiempo real.
- (5) Registro automático y registro de información, evita la operación manual, mejora la eficiencia y reduce la información.
- (6) Sensor dual con detección de movimiento, distancia de reconocimiento facial de 0.3mm a 3metros.
- (7) Reconocimiento facial dentro de 500 ms. Guarda hasta 22400 archivos de personas en la biblioteca. Total del almacenamiento 100,000 registros de reconocimiento facial.
- (8) Compatible con los sistemas SDK y HTTP en Windows / Linux.
- (9) Visión dinámica del dispositivo ≥80dB, adecuada para entornos con luz de fondo.
- (10) Soporta niebla, reducción de ruido 3D, fuerte supresión de luz, estabilización electrónica de imagen, múltiples modos de balance de blancos.
- (11) El sistema operativo Linux es más estable.

#### 1.3 Descripción del producto

#### Lista de embalaje de torniquete de 7 u 8 pulgadas

- 1 Terminal de reconocimiento facial
- 1 Fuente de alimentación 12V 3A
- 1 Manual de usuario
- 1 Cabezal de red impermeable
- 1 Destornillador hexagonal
- 1 Soporte de cardán
- 1 Soporte de montaje en pared
- 1 Juego de tornillos

#### Lista de embalaje de 7 pulgadas u 8 pulgadas montado en la pared

- 1 Terminal de reconocimiento facial
- 1 Fuente de alimentación 12V 3A
- 1 Manual de usuario
- 1 Cabezal de red impermeable
- 1 Destornillador hexagonal
- 1 Soporte de cardán
- 1 Soporte de montaje en pared
- 1 Juego de tornillos

#### 2. Especificaciones

#### 1. Torniquete de 7 pulgadas



2. Torniquete de 7 pulgadas montado en pared



#### 3. Torniquete de 8 pulgadas



#### 4. Torniquete de 8 pulgadas montado en pared



#### 3. Apariencia

To	rniquete o	de Torr	Image: state of the state
	No.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	J1	Salida WG	1:D0 2:D1 3:GND
	J2	Entrada WG	NC
	JЗ	Salida alarma	Interruptor del relé
	J4	USB	Interfaz del USB
	J5	RJ45	100M
	J6	DC12V	12V/3A

•	No.	DESCRIPCIÓN
• • • •		WG Out: Naranja D0, Blanco D1, Verde GND
Temperature: 24.50 Normai		WG IN:Marrón y blanco D0, Amarillo D1, Gris GND
	J1	Salida de alarma: alarma marrón +, alarma púrpura
		RS485: Naranja y Blanco 485+, Azul y Blanco 485
		USB: Rojo 5V, Azul D-, Verde y Blanco D+, Negro GND
2 Marcola Marc	J2	RJ45 100M
7 pulgadas	J3	DC 12V/3A

7 pulgadas montaje en pared

#### 4 instalación

Según el dispositivo, el sitio de instalación, el espacio en la puerta o en el lado frontal, el diámetro de apertura de las 7 pulgadas el torniquete es de 30 mm, y el diámetro de apertura del torniquete de 8 pulgadas es 35mm. El diagrama es el siguiente.





Puerta de entrada de 1 dirección

Puerta de entrada de 2 direcciones

#### 4.1 Ajustar el ángulo del detector de temperatura

Después de que el control de acceso de medición de temperatura esté completamente activado, el rostro humano está directamente frente al dispositivo. Observa la imagen de la cara en la pantalla del dispositivo. Asegúrese de que la frente esté colocada en el **"área de medición de temperatura"** (temperatura óptima distancia del detector 0.5m).

Después de eso, coloca una marca en el suelo a la distancia aproximada de detección correspondiente.





#### Nota:

Según las diferentes instalaciones de accesos, coloque los dispositivos con la inclinación apropiada.





#### 4.3 Terminal de reconocimiento facial montado en la pared

Una el cable del "Paquete de accesorios" al trípode para el control de acceso a la medición de la temperatura en la columna.

#### Terminal de reconocimiento de la cara del soporte-cardán

Montar el soporte-cardán en el "Paquete de accesorios" al trípode para el control de acceso a la medición de la temperatura en la pared. Conecte la fuente de alimentación y cable de red.

4.4 Ajuste al mejor ángulo y posición de detección del dispositivo.



**4.5** Después de confirmar la detección de temperatura, coloque la marca de posición de detección en el suelo para una mejor precisión.

#### Nota:

No hay necesidad de mover o ajustar la posición relevante o altura después de completar la instalación.

#### 5 Montado en la pared

#### Nota:

La altura de instalación recomendada es de 1,6 metros, y los usuarios pueden ajustarlo según su altura.

#### Instalación :

- **Paso 1:** Fije la base de montaje en la pared de montaje como se muestra en la siguiente figura.
- **Paso 2:** Use una llave especial a prueba de manipulaciones para aflojar tornillos de fijación en la parte inferior del dispositivo, retire el montaje placa y bloquéela a la placa base de montaje de acuerdo con el orificio posición.
- Paso 3: Cuelgue el dispositivo de arriba a abajo en la placa de montaje.
- **Paso 4:** Use una llave de manipulación especial en la parte inferior del dispositivo para boquee los tornillos de manipulación.



#### 6. Configuración y búsqueda en el navegador IE 6.1 Iniciar sesión en el navegador IE

Después de que la máquina de reconocimiento facial esté conectada a la fuente de alimentación y el cable de red, espere unos 2 minutos y el dispositivo terminará el arranque.

Introduzca **192.168.1.88** en el navegador IE, ingrese la contraseña inicial: **admin**. Asegúrese de que el dispositivo y la computadora estén encendidos en la misma LAN, y la IP de la computadora es **192.168.1.xx**, si no, agregue una dirección IP de **192.168.1.xx**.

http://1	192.168.1.88/login.asp	
User name:	admin	
Password:		
	Iniciando	

#### 6.2 Cambio de idioma

Haga clic en Información del sistema para seleccionar la interfaz de idioma que desee. Comprobar la información de versión del dispositivo.

Face Recognize		Lisi <b>Comparis</b>	on 🔮 Atte	ndance	( <sup>1</sup> ) Log out
System parameters	System Info User M	anage System Time	e LAN	Mobile	Smart Face
> HTTP upload settings	Restore Restart	Device Setting A	udio Parameter	ormation	Ĺ
<b>〉</b> Upgrade	<b>System</b> Device Nam	e IPC1000		English 繁体中文	ζ
<b>〉</b> Video Parameter	VO Standar Languag Device I	d PAL e English 10178132	• •	русскии Deutsch Le franç	ais
<b>〉</b> Video Coding	Versio Algorithm Versior	n 17.18.1.8 : 3.5.4		안국어 Portugue Espanol	ês
> RTSP	Model Version WEB Versio	: 4.12.2 n 7.18_1_KD3_1.13		lingua Ita 日本の Türkiye	allana
> FTP	* Modifying the device	Save language, please close the	e browser to logir	n.	-

#### 6.3 Cambiar la contraseña del usuario

Haga clic en Administrar usuario para cambiar la contraseña para el usuario seleccionado.

Validate Mode	WEB <b>v</b>
Select User	Administrator <b>v</b>
User Name	admin
Password	••••
Confirm Password	
Low	Medium High

#### Save

#### 6.4 Hora del sistema

El usuario puede cambiar la hora del dispositivo.

	Date 2020-5-2	20: 55: 42
	NTP Server	
$\bigcirc$	Synchronize with Loca	al Computer
$\bigcirc$	Set the Time Manually	1
	Time zone	
	conversion	
	RTC switch Open	▼
	Save	

#### 6.5 Configuraciones de LAN

El usuario puede cambiar la configuración de LAN para que el usuario conecte el dispositivo.

#### LAN Setting

DHCP Enable	
IP	192.168.1.88
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Preferred DNS	202.96.134.133
Alternate DNS	8.8.8.8

Save	
and the second	

#### 6.6 Configuración de parámetros de reconocimiento facial

Enable			
Time 1 🗸 0	: 0 23 : 59		
Time 2 🗸 0	: 0 23 : 59		
Sensitivity —		9	
Snapmode	Single mode	V	
Capturetimes	8	V	
EveryNthFrame	5		( 1~1500 )
Face recogntion maximun pixel	500		( 300~500 )
Face test minimur pixels	300		( 0~500 )
' Min pixel	200		( 30~300 )
Face scene	Lobby scene	V	
FaceTrack	Open	V	
FTPUpload	NO	V	
Image Type	Face Picture	V	
FaceQuality	99		( 1~100 )
Human	Filter Tracking	V	
Live detection	Close	V	
Function First	Speed First	V	
S	ave		

#### 1. Habilitar

Este elemento habilita el algoritmo de reconocimiento facial. Solo cuando está abierto, reconoce la cara y se puede realizar la captura.

#### 2. Tiempo de armado

El usuario puede configurar 2 períodos de alarma.

#### 3. Sensibilidad

El rango de ajuste es 0 ~ 10. La sensibilidad es mayor que la capturada La imagen será más pobre.

#### 4. Modo de ajuste

El dispositivo de control de acceso predeterminado es "modo único" Modo único: se utiliza con "cuadros de intervalo", la captura predeterminada: 8 veces, y cuadros de intervalo: 5 cuadros.

#### Nota:

Control de acceso a la escena de prueba y puerta. Cuando pasan varias personas, la puerta, solo la delantera (el píxel de la cara en la imagen es el más grande), será capturado de acuerdo con los marcos de intervalo establecidos, una foto de cara será capturada y cargada en el servidor FTP. Sólo hay uno marco de la cara en la imagen.

#### 5. Píxeles máximos y mínimos para el reconocimiento facial

- ① El rango máximo de configuración de píxeles para el reconocimiento facial: 300 ~ 500.
- 2 Rango mínimo de configuración de píxeles de reconocimiento facial: 30 ~ 300.
- ③ Cuando los píxeles de la cara en la imagen son inferiores a 150 (los píxeles más pequeños para reconocimiento facial), no se pueden capturar;

#### 6. Escena de la cara

Esta configuración de parámetros se utiliza para adoptar diferentes exposiciones faciales.

#### Hay dos modos:

Escena convencional: utilizada en ambiente normal.

Escena del vestíbulo: adecuada para entornos con luz de fondo.

#### 7. Seguimiento de la cara

Este parámetro se usa para superponer el seguimiento facial.

#### 8. Detección de movimiento

Este parámetro se usa para la detectar el movimiento.

#### 6.7 Configuraciones de detección

#### 1. Reconocer modo

El usuario puede elegir diferentes modos de reconocimiento según la aplicación,

- **1** Detección facial
- 2 Detección de temperatura
- **3** Detección facial + Detección de temperatura.

Ignore otros modos de reconocimiento para estos dispositivos.

#### 2. Detección de máscarilla

Puede elegir abrir o cerrar para la detección de máscarilla. Si el visitante no usa una máscarilla se selecciona la apertura, el dispositivo sonará un aviso de advertencia.

#### 3. Umbral de temperatura

Se puede establecer el umbral de temperatura y el valor predeterminado es 37.3 °C. El usuario puede ser ajustado.

Alarm Switch 🔽	Whitelist alarm 🗹	VIP List 🗸	Non-White list alarm
IO Output 🔽	Continuous output V	Alarm output 1	S Type NO V *
Recognize Mode	Single recognize mode	V	
Comparison similarity	75 (1-100)	Temperate	ure detect 🔻
ID similarity	60 (1-100)	Face dete Temperati	ure detect
Matching mode	Temperature detect V		ct + Temperature detect
Mask detect	Open v Setti	ng to <open> wh</open>	en detect wearing a mask
Temperature correction	Intelligent Algorith V co	ompensated temperat	ure 0.0 (0°-1°)
Abnormal temperature opens the door	Close v		
Temperature threshold	37.3 (1-100)		
Temperature unit	Celsius v		ıs 2.Fahrenheit
Time 1	0 : 0 23 : 59		
Time 2	✓ 0 : 0 23 : 59		
	Save Reply de	efaults	

#### 6.8 Control de acceso 1. salida Weigand

La salida de Weigand incluye close, WG26, WG34.

#### 2. Control de luz

Hay 4 modos de control de luz. Siempre encendido Control de tiempo Siempre apagado La pantalla se apaga pasado un tiempo.

#### 3. Modo de visualización de pantalla

Hay 2 modos de visualización.

#### Mostrar siempre Desactivar la visualización de la pantalla, la pantalla se apaga pasado un tiempo.

**Nota:** La luz blanca se controla mediante detección de movimiento. Cuando hay una detección de movimiento, la luz blanca está encendida. Después de 10 segundos sin detectar, la luz blanca se apaga y la pantalla se apaga.

#### 6.9 RTSP, carga HTTP, FTP

Los usuarios pueden conectarse al NVR a través de la configuración RTSP. Cargue información en la dirección HTTP establecida. El usuario también puede cargar cierta información a la dirección FTP establecida.

Enable	
Enable Authentication	
Packet Size	1460
Port	554
Communicate	Multicast v
Multicast Server Address	239.0.0.0
Main Stream Multicast Video Port	1234
Main Stream Multicast Audio Port	1236
Sub Stream Multicast Video Port	1240
Sub Stream Multicast Audio Port	1242
Onvif PassWord Enable	

Save

# 6.10 Gestión de listas y asistencia

1. Los usuarios pueden agregar listas o importar en masa información sobre los empleados.

👹 Face Recognize	<b>€</b> cont	fig		Comparison	Attend	ance						() Log ou'
	Ð	Type	Name	Access control card number	Gender	Registered avatar	Registration time	date of birth	Certificate type	ID number	Phone num!	
<b>&gt;</b> List management												Refresh
Batch Import												Bulk import

2. Haga clic en <Buscar> para consultar la lista de asistencia.

	save default		County	Seal CI	
off duty 18:00 - 23:59 Advanced	day 🌒 On Wednesday 🖉 On Thursday		Attendance status query type	all	Detailed situation
go to work 06:00 - 09:00	🗌 On Sunday 🥑 On Monday 🖉 On Tuesd	🖌 On Friday 📃 On Saturday	Name number A		Serial number
▼ Vabr		eccility		2 - C - UZUZ	name
Set Time Sur	o over a animon	working days		- 2 - 2 - 0707	Routing Mac

3. Haga clic en <Buscar> para verificar la lista de asistencia en la <Comparación>. Puede ver la información del visitante desde el dispositivo, incluso si el visitante está usando una máscarilla, temperatura corporal y fotos.

|--|

Face recognize

Condition							
					-		
2020- 5 - 2	- 0: 0	2020-5-3	23:59	owner	•	Vame	numbe
	2		+ (	body	( } 		 Dotabilod citration
	וומויוב		וואר	temperature	רווום	ר ד	 הבנמובת אונעמנוטנו
	ı	ı	Guest	36.69	2020-05-03 10:23:03		 Mask:Have,body temperature:Normal
S	ı	ı	Guest	36.65	2020-05-03 10:22:36		 Mask:NO , body temperature:Normal



Pol. Ind. Sud-Oest C/Bernat de Rocabertí, 16 Sabadell (Barcelona) 08205 Tel.: 93 721 97 55 e-mail: info@newgate.es WWW.NEWgate.es